

# LKJBQ- I 现场警示报警灯

## 操 作 手 册

济宁鲁科检测器材有限公司

LKJBQ- I 现场警示报警灯采用最新设计的节电线路，具有工作  
时间长、闪光亮度高、操作方便等一系列优点，非常适用于 X  
射线机工作时的现场警示用。

装上电池后，开启电源开关，报警器开始工作，此时报警灯  
开始闪光，将报警灯放在工作现场以警示工人此处有射线，需  
远离。关闭电源，报警器停止工作。

在使用过程中，当闪光灯亮度不足时，请取出电池及时更换，  
以便正常使用。

配置：可选配三角架。

#### 用户须知：

一、用户购买本公司产品后，先按装箱单核检仪器及配件是否齐全，  
核对后请认真阅读此使用手册，在了解了该仪器的使用操作后再对该仪器  
进行实际的应用。

二、本公司产品从用户购买之日起，若出现质量问题，请与本公司仪  
器技术服务中心联系。

三、凡因用户自行拆装本公司产品、因运输、保管不当或未按产品说  
明书正确操作造成产品损坏，本公司将有权不予以保修。


四、请按照使用说明正确使用，如发现异常，请停止使用并请及时与  
我公司联系。

# LKJBQ- II 现场警示报警灯

## 操 作 手 册

济宁鲁科检测器材有限公司

LKJBQ-II 现场警示报警灯采用最新设计的节电线路，具有工作  
时间长、闪光亮度高、声音响亮、操作方便等一系列优点，非常  
适用于 X 射线机工作时的现场警示用。



扳动电源开关至闪光报警档位，此时报警灯开始闪光；扳动  
电源开关至声光报警档位，此时报警灯有声光报警。选择合适的  
档位，将报警灯放在工作现场以警示工作人员此处有射线，需远  
离。关闭电源，报警器停止工作。

在使用过程中，当闪光灯亮度不足且声音不响亮时，请及时  
充电，以便正常使用。

配置：配有充电器、可选配三角架。

#### 用户须知：

一、用户购买本公司产品后，先按装箱单核检仪器及配件是否齐全，  
核对后请认真阅读此使用手册，在了解了该仪器的使用操作后再对该仪器  
进行实际的应用。

二、本公司产品从用户购买之日起，若出现质量问题，请与本公司仪  
器技术服务中心联系。

三、凡因用户自行拆装本公司产品、因运输、保管不当或未按产品说  
明书正确操作造成产品损坏，本公司将有权不予以保修。

四、请按照使用说明正确使用，如发现异常，请停止使用并请及时与  
我公司联系。